



### A SYSTÈME DE POMPAGE POUR PENTE INVERSÉE

Permet d'acheminer la sève d'une station de pompage à distance au transvideur principal (cabane). S'installe avec un transvideur mécanique et un bassin. Permet d'opérer un vide maximum sur le transvideur à distance même si le tuyau transporteur de sève est gelé. Permet d'amasser la sève écoulée à gravité lorsque la pompe à vide est arrêtée.

403934 (DG 520)

### B SYSTÈME D'INJECTION D'AIR

*L'injecteur d'air augmente la circulation de la sève vers le réservoir principal. Le système d'injection d'air aide au meilleur fonctionnement des pieuvres et facilite la montée de la sève.*

405426 Injecteur d'air (DG 510)  
(Voir clapets anti-retour pg. 64)

### C FLOTTES DE RELÂCHEUR

402227 Petite bleue  
402524 Grosse flotte

---

## POUR COMMANDER CONTACTEZ / TO ORDER CONTACT:

**MONTREAL & EAST COAST**

1.866.351.2811

info@dominiongrimm.ca

**ONTARIO & WEST COAST PACKAGING**

1.877.676.1914

heather@dominiongrimm.ca

**DG USA**

1.802.524.9625

(Owen) omanahan@dominiongrimm.ca